

INFO-PUNKT # 10

Forbedring af lademodul til Dräger X-am 1/2/5000



Baggrund:

Dybt afladede batterier kan ikke genkendes og lades op i lademodulet, når de er monteret i X-am 1/2/5000 instrumenter. Den eneste mulige metode til opladning af dybt afladede batterier er, at tage batteriet ud af instrumentet og lade det separat indtil LED lyser. Herefter kan batteriet monteres og instrumentet kan atter oplades.

Afhjælpning:

Alle lademoduler leveres fra januar 2010 med ny software, som muliggør opladning af dybt afladede batterier. En opdatering af gamle lademoduler er ikke mulig.

