

INFO-PUNKT # 16

Dräger Polytron 7000 – Ændring af måleområde



Dräger Polytron 7000 – Ændring af måleområde

1. Installer den nye sensor
2. Hold ▼ knappen nede i tre sekunder
3. Tryk OK for at indtaste password
4. Indtast ___ 2 and tryk OK
5. Vælg "Settings" ved at bruge ▼ knappen og tryk OK
6. Vælg "Communication" ved at bruge ▼ knappen og tryk OK
7. Vælg "Analog Interface" ved at bruge ▼ knappen og tryk OK
8. Vælg "Analog Setpoint" ved at bruge ▼ knappen og tryk OK
9. Marker værdi ved at bruge ▼ knappen og tryk OK
10. Sæt måleområde til den ønskede værdi ved at bruge ▲ og ▼ knapperne
11. Bekræft ved at trykke OK
12. Hold ▼ knappen ned indtil "Back to measure" vises
13. Vælg ved at trykke OK